

MATERIEL ET TECHNIQUES

Trop souvent certaines négligences dans la préparation du matériel personnel amènent à écourter beaucoup trop de nos sorties.

En effet, l'oubli des couverts en spéléo est des plus catastrophiques : agard, les yeux vides, titubant parmi les concrétions qui l'entourent, il n'existe plus, seul son ventre vide manifeste encore quelque vie... Bientôt il s'arrête dans le néant de ses sens ; rassemblant ses dernières forces il s'élance vers la sortie, la lumière.

Trop de première sont ainsi restées dans le monde de la nuit éternelle.



Aussi, nos bureaux d'études se sont penchés avec l'énergie, la science et l'efficacité qui les caractérisent à la résolution de ce grave problème.

Aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter le résultat d'inestimables recherches.

LA FOURCHETTE

Il vous suffira de prendre une fourchette de petit modèle (11 cm) que l'on vissera sur la partie fixe du descendeur. La vis de fixation sera agrémentée d'un petit ressort qui assurera la rotation de la fourchette sur le descendeur.

Ce petit montage est sans danger pour l'utilisation, l'utilisateur et les cordes.






LE COUTEAU



C'est avec une lame préalablement "fermée" (suivant le dessin) et fixée sur la partie supérieure et faciale du jumar, que l'on obtiendra un splendide couteau.

Le choix des longueurs et largeurs se feront en fonction des dimensions du jumar. Comme pour notre fourchette la rotation de la lame sera assurée par la vis de fixation agrémentée d'un petit ressort.

Dans sa position de transport la lame n'offre aucun danger pour l'utilisateur et le matériel.



LA CUILLERE





Le Shunt de par sa forme peut très bien servir de cuillère.

C'est avec l'apport d'un "manche" que nous lui avons précisé sa fonction. En effet, grâce à une petite tige repliable fixée en sa partie la plus large, il pourra vous donner satisfaction dans la dégustation de votre potage, ou crème dessert habituelle.

L'OUVRE - BOITE

Il vous suffira de solidariser un petit ouvre-boîte repliable à votre bloqueur. Pour se faire, on fera sauter le rivet de fixation de la gachette que l'on remplacera par un petit boulon qui unira ouvre-boîte et frein.

Il est à remarquer que le démontage de la gachette facilite le nettoyage complet du bloqueur.




J'espère que nos dernières techniques vous ont fortement intéressées...

Nos ateliers ont commencé dès le départ des brevets de la fabrication en série de ses merveilles d'ingéniosité, élaborées dans les plus grands secrets, déjouant ainsi tout espionnage industriel.

Comme nous, vous aurez confiance dans nos techniques nouvelles, et nous vous souhaitons d'avance... un bon appétit.

Sérieux s'abstenir.



LA BRICOLE